

Herramienta DX 460 accionada a pólvora de uso general

DX 460-MX



Fijador:

X-P __ MX
X-U __ MX
X-C __ MX
X-CT __ MX
X-ET_MX
X-ECT_MX
X-EKS_MX
X-FB_MX
X-HS_MX
X-CC_MX
X-HS-W_MX
X-EKB_MX

Pistón:

X-5-460-P8
X-5-460-P8W

Cartuchos:

6.8/11M - Negro, rojo,
amarillo, verde

DX 460-F8



Fijador:

X-P __ P8
X-U __ P8 / P8 TH
DNH 37 P8S15
X-DKH 48 P8 S15
X-C __ P8
X-CR __ P8 / P8S12
X-CR M8
X-CT __ P8
X-ET_MX
X-FS, X-SW
X-FB
X-EM6H/EW6H-__-__ FP8
X-EF7H-__-__ FP8
X-M6/W6-__-__ FP8
X-F7-__-__ FP8
X-EM8H-__-__ P8
X-M8-__-__ P8
X-HS, X-CC
X-HS-W P8

Pistón:

X-5-460-P8
X-5-460-P8W
para fijar madera

Cartuchos:

6.8/11M - Negro, rojo,
amarillo, verde

Método DX-Kwik:

Pre-perforar el concreto

Fijador:

X-M6H-__-37 FP8
X-M8H-__-37 P8
X-CRM8-__-42 FP8

Pistón:

X-5-460-P Kwik

Guía del fijador:

X-5-460-F8N15
Guía del fijador con acceso reducido (Ø15.2 x 53.2 mm)



Fijador:

X-P __ F8
X-C
X-CR __P8
X-CRM __P8
X-ST-GR M8 P8

Pistón:

X-5-460-P8

Guía del fijador:

X-5-460-F8N10
Guía del fijador con acceso reducido (bxdxL 10.4x25.9X50 mm)



Fijador:

X-P __ F8
X-U
X-C
X-CR __P8
X-CRM __P8

Pistón:

X-5-460-P8

Guía del fijador:

X-5-460-F8GR
Guía del fijador para rejilla



Fijador:

X-GR
X-PGR-RU
X-ST-__ M8 P8
X-EM8H

Pistón:

X-5-460-PGR

Guía del fijador:

X-5-460-F8S12
Guía del fijador S12



Fijador:

X-U __ S12

Pistón:

X-5-460-P8

Guía del fijador:

X-5-460-F8SS
Guía para prevenir
quiebre de concreto
8 mm

**Fijador:**

X-M6-__-__ FP8
X-W6-__-__ FP8
X-F7-__-__ FP8
X-M8-__-__ FP8

Pistón:

X-5-460-P8

Guía del fijador:

X-5-460-F10

**Fijador:**

M10 (posible)

Pistón:

X-5-460-P10

Guía del fijador:

X-5-460-F10SS
Guía para prevenir
quiebre de concreto
10 mm

**Fijador:**

M10 (posible)

Pistón:

X-5-460-P10

Guía del fijador:

X-5-460-FIE-XL

**Fijador:**

X-IE
Fijador de aislamiento

Pistón:

X-5-460-PIE-XL

DX 460-SM



Fijador:

X-EDNK22-THQ12M

X-EDN19-THQ12M

X-HSN 24

Pistón:

X-5-460-PSM

Cartuchos:

6.8/11M - Negro, rojo,
amarillo