

DX 76 PTR

DX 76 PTR MX 76-PTR (cubiertas y revestimientos) con barrilete MX



Fijador:
X-ENP19 L15 MX

Pistón:
X-76-P-ENP-PTR

Freno del pistón
X-76-PB-PTR

Cartuchos:
6.8/18M - Negro, rojo,
azul

Fijador:
X-ENP2K-20 L15 MX

Pistón:
X-76-P-ENP2K-PTR

Freno del pistón
X-76-PB-PTR

Cartuchos:
6.8/18M - Negro, rojo,
azul

DX 76 PTR (Revestimientos y cubiertas)



Fijador:
X-ENP19 L15

Pistón:
X-76-P-ENP-PTR

Guía del fijador
X-76-F-15-PTR

Freno del pistón
X-76-PB-PTR



Cartuchos:
6.8/18M - Negro, rojo,
azul

Fijador:
X-ENP2K-20 L15 MX

Pistón:
X-76-P-ENP2K-PTR

Guía del fijador
X-76-F-15-PTR

Freno del pistón
X-76-PB-PTR



Cartuchos:
6.8/18M - Negro, rojo,
azul

DX 76 PTR (Revestimientos y cubiertas sobre concreto – DX-Kwik)**Fijador:**

NPH2-42 L15

Guía del fijador

X-76-F-Kwik-PTR

**Pistón:**

X-76-P-Kwik-PTR

Freno del pistón

X-76-PB-PTR

Cartuchos:

6.8/18M - Azul, amarillo

DX 76 PTR (conectores de corte X-HVB)**Fijador:**

X-ENP-21 HVB

Conector:

Connectore de corte X-HVB

Guía del fijador

X-76-F-HVB-PTR

**Pistón:**

X-76-P-HVB-PTR

Freno del pistón

X-76-PB-PTR

Cartuchos:

6.8/18M - Negro, rojo

DX 76 PTR (Rejillas y láminas estriadas)



Fijador para rejilla:

X-CRM8-15-12 P8
 X-EM8H P8
 X-ST-GR M8 P8

**Fijador para plancha
 diamantada:**

X-CRM8-15-12 P8
 X-CRM8-9-12 P8

Guía del fijador

X-76-F-8-GR-PTR
 (Δ 19 mm ∞ 58 mm)



Pistón:

X-76-P-8-GR-PTR

Freno del pistón

X-76-PB-PTR

Cartuchos:

6.8/18M - Azul, amarillo
 Para X-GR y X-GRRU,
 Rojo, azul, amarillo

DX 76 PTR (Trabajos pesados)



Fijador para rejilla:

EDS19 – 22 P10
 X-EM10H-24-12 P10
 X-EM8H-15-12 FP10
 X-CRM8-15-12 FP10
 X-CRM8-9-12 FP10
 DS27-37 P10

Guía del fijador

X-76-F-10-PTR
 (Δ 19 mm ∞ 58 mm)



Pistón:

X-76-P-10-PTR

Freno del pistón

X-76-PB-PTR

Cartuchos:

6.8/18M - Negro, Rojo,
 Azul